



EFFETTO ACQUA

Uno degli effetti che maggiormente Scenografi e Registi e realizzatori ricercano è "l'effetto acqua". Che si tratti di pozzanghere rimaste dopo una abbondante pioggia su finti asfalti o di rigagnoli o di acqua stagnante su finti terreni, l'effetto acqua è da sempre uno dei più ambiti e, se perfettamente realizzato lascia il pubblico e gli spettatori semplicemente sbalorditi.

Noi abbiamo creato "Effetto Acqua", non potevamo chiamarlo in altro modo.

Semplicissimo da utilizzare, veloce, totalmente inodore.

Questo splendido prodotto si ottiene dall'unione di 100 gr. del componente A con 65 gr. del componente B. Dopo una accurata miscela protratta per circa 2 minuti, si versa il composto trasparentissimo ottenuto direttamente sulla superficie dove vogliamo simulare l'effetto.

"Effetto Acqua" è più denso della vera acqua, una volta versato lo adatteremo alla superficie utilizzando spatole e spatoline da pittore in metallo od in plastica.

Pur essendo assolutamente autolivellante, "Effetto acqua" avrebbe se non spalmato bordi troppo morbidi e rilevati.

Il prodotto solidifica perfettamente in circa 60 - 90 minuti.

La superficie realizzata è esattamente uno specchio d'acqua, una perfetta pozzanghera, uno splendido rigagnolo.

Effetto acqua non ingiallisce col tempo, è resistente alle intemperie ed all'umidità, resiste al pedonamento.

Questo prodotto, oltre che in scenografia e vetrinistica è utilizzabile anche in diorami museali e modellismo.

Caratteristiche

"Effetto Acqua"

Bicomponente

Non ingiallente

Pedonabile

Duro, rigido e resistente

Resiste all'esterno

Rapporto: A100 gr. + B65 gr.

Tempo di miscela. circa 2 minuti

Tempo di lavorabilità: circa 10 minuti

Indurimento: in circa 60 - 90 minuti

Aderisce perfettamente a supporti di varia natura senza alterarli:

Polistirolo, tela, legno, cartone, Mdf, ecc..

Precolorabile con i pigmenti COLOR IN

Istruzioni

Ad ogni 100 gr. del componente A aggiungere 65 gr. del componente B

Miscelare con cura per circa 2 minuti.

Versare il composto ottenuto.

Spatolare se necessario adattando l'effetto acqua alle asperità ed alla conformazione del finto asfalto o del finto terreno.

Solidifica in circa 60 - 90 minuti. (20°C.)

Spessore ideale circa 2 mm.

Spatole ed attrezzi ancora bagnati si puliscono con acetone.

Foto

